

智能电梯无线对讲系统 产品说明书



目 录

一、 智能中文电梯无线对讲系统概述	3
1、系统简介:	3
2、产品优势:	3
二、智能中文电梯无线对讲系统功能介绍	4
1、系统功能简述:	4
2、值班室主机功能介绍:	4
3、分机功能介绍:	5
三、智能中文电梯无线对讲系统使用方法	6
1、电梯呼叫主机:	6
2、主机接听呼叫:	6
3、主机呼叫电梯:	7
4、群呼:	7
5、挂断呼叫:	7
四、智能中文电梯无线对讲系统安装方法	7
1、值班室主机安装方法:	7
2、机房分机安装方法:	8
3、机房电话安装方法:	8
4、轿厢通话器安装方法:	8
5、轿顶、底通话器安装方法:	9
五、智能中文电梯无线对讲系统主要设备技术参数	9
六、常见问题及解决方法	10
1、轿厢通话器啸叫	10
2、通话器接按钮后, 自动呼叫, 警铃长鸣	10
3、通话过程中出现杂音	11
4、呼叫信号中断	11
5、只能单方通话	11
6、音量小	11
七、注意事项:	11