

控制阶段	涉及专业
初设、施工图	建筑

【设计要点】

门窗是实现建筑物物理性能的功能性构件，设计时，外门窗应以满足气候及环境条件下的建筑物使用功能要求为目标。外窗的气密性能应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB50189、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75 的规定，门窗抗风压性能和水密性能，应满足现行《塑料门窗工程技术规程》JGJ103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214 等的规定。

【设计文件深度】

建筑设计说明及门窗表：应明确所选用的建筑外门窗的抗风压性能、水密性能等级。

【审查要点】

主要审查建筑设计说明、门窗表有无明确建筑门窗的抗风压性能、水密性能等级。

【审查文件】

建筑设计说明、门窗表。