

## **一、进场材料需要的文件**

产品使用说明书；出厂合格证和产品检测报告。防水卷材进场后需要材料报审，待监理业主审核通过后方可使用。

## **二、APP 改性沥青防水卷材及冷底子油放置**

卷材直立堆放，高度不超过 2 层。避免雨淋、日晒和受潮，严禁接近火源和热源，避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触。配置好的冷底子油应加盖密封，以防挥发

**防水卷材的存放：冷底子油的存放：**



## **三、基层清理**

卷材防水层的施工应在找平层施工完成经过[隐蔽验收](#)后，基层必须干净、干燥。

**清理基层施工：铲除灰渣、油污等附着物：**



#### **四、基层含水率检测**

含水率不大于 9%，将一块  $1m^2$  卷材平坦干铺在找平层上，静置 3~4h 后掀开检查，找平层覆盖部位及卷材面无水印即可；用仪器更佳。



**严禁在雨天、雪天和五级风以上不可施工**

#### **五、阴阳角处用水泥砂浆抹成半径为 50mm 的圆弧形**