屋面做法

屋1 上人平屋面（有保温）
1. 40厚C20细石混凝土保护层
配A6@150双向钢筋网片，设分隔缝（间距5m*6m）
2. 10厚低强度等级砂浆隔离层（水泥砂浆强度等级M7.5）
3. 1.5厚聚合子自粘防水卷材
4. 20厚1:3水泥砂浆找平层
5. 挤塑聚苯板（容重=25-32）保温层（厚度详节能说明）
6. 20厚1:3水泥砂浆保护层
7. 1.5厚聚合子自粘防水卷材
8. 20厚1:3水泥砂浆找平层
9. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡
10. 界面剂处理
11. 钢筋混凝土屋面板
12. 内每面详室内装修做法

屋2 不上人平屋面（有保温）
1. 50厚直径10-30卵石保护层
2. 干铺无纺聚酯纤维布一层
3. 10厚低强度等级砂浆隔离层（水泥砂浆强度等级M7.5）
4. 1.5厚聚合子自粘防水卷材
5. 20厚1:3水泥砂浆找平层
6. 挤塑聚苯板（容重=25-32）保温层（厚度详节能说明）
7. 20厚1:3水泥砂浆保护层
8. 1.5厚聚合子自粘防水卷材
9. 20厚1:3水泥砂浆找平层
10. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡
11. 界面剂处理
12. 钢筋混凝土屋面板
13. 内每面详室内装修做法

屋3 无保温坡屋面
1. 筒瓦
2. 1:3水泥砂浆卧瓦，最薄处不少于20mm
3. 50厚C20细石砼找平层（内配Ø6.5@150钢筋网与屋面预埋Ø10钢筋头绑牢）
4. 1.5厚聚合子自粘防水卷材
5. 15厚1:3水泥砂浆找平层
6. 钢筋混凝土屋面板，预埋Ø10钢筋头，间距双向900，伸出保温隔热层面30

外墙做法

外墙1 有保温真石漆(岩片漆)外墙
1. 草面除胶浆性刷水泥
2. 外墙真石涂涂料（岩片漆）
3. 2厚防水、抗平抗裂腻子层二遍
4. 5厚抗裂砂浆找平压光（掺铺压入耐碱玻纤网格布）
5. 无机活性墙体隔热保温砂浆(II型)（厚度详节能说明）
6. 20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）
7. 界面剂处理
8. 基层墙体
9. 内每面详室内装修做法

室外做法

STJ 花岗岩台阶做法
1. 20厚烧毛花岗岩板300X600，正背面及四周边清涂防污剂，灌缝水泥浆勾缝
2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，上撒素水泥（洒适量清水）
3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
5. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽处面层100
6. 素土夯实，夯实系数0.92

SPD 花岗岩坡道
1. 20厚烧毛花岗岩板300X600（表面刻防滑槽）
正背面及四周边清涂防污剂，灌缝水泥浆勾缝
2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4. 100厚C20混凝土
5. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300
6. 素土夯实，夯实系数0.92

地面做法

地1 防滑地砖地面-1
1. 10厚白灰色600x600防滑地砖，干水泥擦缝
2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 60厚C15混凝土垫层
6. 素土夯实，夯实系数0.92
参05J909，地12A/LD15

地2 防滑地砖地面-2
1. 10厚白灰色600x600
（卫生间、茶水间、保洁工具300X300）防滑地砖，干水泥擦缝
2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 2厚JS防水涂料，一般房间在墙柱交接处上翻150，卫生间上翻至梁底
4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平
5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
6. 60厚C15混凝土垫层
7. 素土夯实，夯实系数0.92
参05J909，地13A/LD16

地3 防滑抛釉面砖地面
1. 10厚防滑抛釉面砖，干水泥擦缝
2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 60厚C15混凝土垫层
6. 素土夯实，夯实系数0.92
参05J909，地12A/LD15

楼4 水泥砂浆地面
1. 20厚1:2.5水泥砂浆
2. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
3. 60厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实
参05J909，地1A/LD4

楼5 聚氯乙烯(PVC)塑料地板地面
1. 2厚聚氯乙烯板，用专用胶粘剂粘贴（或按厂家产品要求）
2. 20厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光
3. 30厚C20细石混凝土找坡层抹平
4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 钢筋混凝土楼板

楼6 细石混凝土地面
1. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光（压入直径0.7钢丝网一道）
2. 1厚专用界面处理剂
3. 60厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实
参05J909，地4B/LD7

楼7 现制水磨石地面
1. 10厚1:2.5水泥彩色石子（中小八厘石子）地面，表面静光打蜡
2. 20厚1:3水泥砂浆结合层，干后铺钢条分格
（钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝网除平，每条4眼）
3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 60厚C15混凝土垫层
6. 素土夯实
参12J304，DA20/13

楼面做法

楼1 防滑地砖楼面-1
1. 10厚白灰色600x600防滑地砖，干水泥擦缝
2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
4. 1厚专用界面处理剂
5. 现浇钢筋混凝土楼板
参05J909，楼12A/LD15

楼2 防滑地砖楼面-2
1. 10厚白灰色600x600
（卫生间、茶水间、保洁工具300X300）防滑地砖，干水泥擦缝
2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 2厚JS防水涂料，一般房间在墙柱交接处上翻150，卫生间上翻至梁底
4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平
5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
6. 现浇钢筋混凝土楼板
参05J909，楼13A/LD16

楼3 防滑抛釉面砖楼面
1. 10厚防滑抛釉面砖，干水泥擦缝
2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 现浇钢筋混凝土楼板
参05J909，楼12A/LD15

楼4 水泥砂浆楼面
1. 20厚1:2.5水泥砂浆
2. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
3. 现浇钢筋混凝土楼板
参05J909，楼1A/LD4

楼5 聚氯乙烯(PVC)塑料地板楼面
1. 2厚聚氯乙烯板，用专用胶粘剂粘贴（或按厂家产品要求）
2. 20厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光
3. 30厚C20细石混凝土找坡层抹平
4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 现浇钢筋混凝土楼板
参12J304，LA120/45

楼6 细石混凝土楼面
1. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光（压入直径0.7钢丝网一道）
2. 1厚专用界面处理剂
3. 现浇钢筋混凝土楼板
参05J909，楼4B/LD7

楼7 现制水磨石楼面
1. 10厚1:2.5水泥彩色石子（中小八厘石子）地面，表面静光打蜡
2. 20厚1:3水泥砂浆结合层，干后铺钢条分格
（钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝网除平，每条4眼）
3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
5. 现浇钢筋混凝土楼板
参12J304，LA20/13

楼8 运动场地橡胶复合面层楼面
1. 3.5~6.5厚聚氨酯橡胶复合面层
2. 3厚树脂胶泥自流平层
3. 40厚C25细石混凝土，强度达标后表面打磨或喷砂处理
4. 水泥胶一道（内掺建筑胶）
5. 60厚LC7.5轻骨料混凝土
6. 现浇钢筋混凝土楼板
参12J304，LK2/143

内墙做法

内墙1 涂料墙面-1
1. 两遍白色乳胶漆每面
2. 8厚1:0.3:3水泥石膏砂浆压实赶光
3. 12厚1:1:6水泥石膏砂浆打底划出纹道
4. 400宽且Ø0.7钢丝网一道（不同材料交接处）
5. 界面剂处理
6. 基层墙体

内墙2 面砖墙面-1
1. 白水泥砂浆勾缝
2. 5厚墙面砖（贴面墙砖先分浸湿）
3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层
4. 刷素水泥浆一道
5. 挂金属网，8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔木抹子抹平
6. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
7. 3厚外加剂专用砂浆找基底或界面剂一道甩毛
8. 喷湿墙面（墙面干整）
参05J909，墙15D2/NQ28

内墙3 面砖墙面-2
1. 白水泥砂浆勾缝
2. 5厚墙面砖（贴面墙砖先分浸湿）
3. 4厚强力胶粉泥粘接层，强挤压实
4. 1.5厚JS防水涂料（两道）
5. 挂金属网，8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平
6. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
7. 3厚外加剂专用砂浆找基底或界面剂一道甩毛
8. 喷湿墙面（墙面干整）
参05J909，墙16D2/NQ32

内墙4 吸声内墙面
1. 铺贴1厚穿孔金属每面面层，自攻螺钉固定
2. 玻璃棉一层贴墙面固定于龙骨表面
3. 40厚岩棉（或玻璃棉）毡，用于建筑胶粘剂粘贴于龙骨结构
4. 50X50X0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定
5. JS防水涂料防潮层
6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带，砌块上钻孔打入M6*75膨胀螺栓，中距按工程设计
7. 6-9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层抹平
8. 3厚外加剂专用砂浆找基底，抹面喷湿墙面
参05J909，内墙30D/NQ65

内墙5 简易抹灰墙面
1. 刷修洗涂料面层
2. 清刷2厚面层刷水腻水找平，面积较建处粉刷被覆骨，刷腻子抹平
3. 非石棉纤维增强硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200，
螺钉距板边长边>10，短边>15
4. C型轻钢龙骨面板横龙骨CB60x27，中距<1200，用挂插件与次龙骨联结
5. C型轻钢龙骨次龙骨CB60x27，间距<400，用吊件与钢筋吊杆连接后找平
6. 10号镀锌低碳钢丝（或Ø6钢筋）吊杆，中距横向<400，纵向<800
吊杆上将与板底预留吊勾固定
7. 现浇钢筋混凝土楼板预留Ø8箍钢吊勾，中距横向<400，纵向<800
参05J909，顶棚20B/DP10

内墙6 干挂石材内墙面
1. 25厚花岗岩石材板600X600（色详立面）
具体按详糟装修专项设计

踢脚做法

踢脚1 塑料踢脚
1. 6厚塑料踢脚，胶粘剂粘贴，板面打蜡上光
2. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平层
3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛划出纹道
4. 界面剂一道
参05J909，TJ11A/TJ14

踢脚2 面砖踢脚
1. 120高5厚面砖（同地面）
2. 10厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
3. 10厚1:3水泥砂浆打底划出纹道

踢脚3 水泥踢脚
1. 6厚1:2.5水泥砂浆表面压实赶光（采用暗踢脚）
2. 素水泥一道
3. 6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道
4. 基层墙体
参05J909，踢5D/TJ8

踢脚4 水磨石踢脚
1. 10厚1:2.5水泥膨石面层
2. 素水泥浆一道
3. 6厚1:1.6水泥砂浆打底划出纹道
4. 3厚外加剂专用砂浆找基底或界面剂一道甩毛（非面喷湿墙面）
参05J909，踢3D2/TJ6

踢脚5 木踢脚
1. 油漆（色同木地板）
2. 18厚硬木踢脚板（背面满刷氟化钠防腐剂）
3. 墙缝厚浆抹平，聚合物水泥砂浆修补墙面
参05J909，踢7D/TJ11

顶棚做法

顶棚1 涂料顶棚
1. 两遍白色乳胶漆每面
2. 界面剂处理
3. 钢筋混凝土顶板

顶棚2 硅钙板吊顶
1. 每面（装修定）
2. 清刷2厚面层刷水腻水找平，面积较建处粉刷被覆骨，刷腻子抹平
3. 非石棉纤维增强硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200，
螺钉距板边长边>10，短边>15
4. C型轻钢龙骨面板横龙骨CB60x27，中距<1200，用挂插件与次龙骨联结
5. C型轻钢龙骨次龙骨CB60x27，间距<400，用吊件与钢筋吊杆连接后找平
6. 10号镀锌低碳钢丝（或Ø6钢筋）吊杆，中距横向<400，纵向<800
吊杆上将与板底预留吊勾固定
7. 现浇钢筋混凝土楼板预留Ø8箍钢吊勾，中距横向<400，纵向<800
参05J909，顶棚20B/DP10

顶棚3 铝合金条板吊顶
参05J909，顶棚35A/DP19

顶棚4 铝合金方板吊顶
参05J909，顶棚36B/DP20

顶棚5 吸声吊顶
参05J909，顶棚33A/DP18